

Takapyörän irrotus ja asennus.

Vaihe 1: Irrota akku, varmista vielä avainta kääntämällä, että myös jäännösvirta purkautuu.



←
Akku on jalkatilassa luukun alla.
Irrota akun johto ja nosta akku pois.

Vaihe 2: →
Irrota ohjausyksikön kotelon
suojuskappale.



Vaihe 3: Katkaise moottorin johtoa kiinni pitävät nippusiteet rungosta, seuraa johtoa akkukotelon lävitse ohjausyksikölle ja irrota johdot. Johdossa oleva **pikaliitin** sekä **ruuviliittimet** kiskoilta irti (**keltainen, sininen ja vihreä johto**) jonka jälkeen ohjaile johdot varovasti ulos kotelosta. (HUOM! Long Range mallissa johdot kulkevat akkukotelon läpi ohjaustangon alapuolella olevan luukun alle. Liitinrima löytyy sieltä Long Range mallissa tulee irrottaa molempien akkujen virtakaapelit ennen työnsuoritusta).



Vaihe 4: Nosta laite pukille tai muulla tavalla ilmaan tukevasti, jotta voit irrottaa takapyörän. Avaa pultit kuusiokoloavaimella molemmilta puolilta ja irrota moottori renkaan kanssa varovasti välttämättä johtojen vahingoittumista.



Vaihe 5: Asenna uusi rengas tekemällä em. asiat vastakkaisessa järjestyksessä.